

## أسئلة المحتوى وإجاباتها

فكر

توقف المكنسة الكهربائية عن العمل على الرغم من دوران المحرك.

قد يكون الخرطوم به انسداد، أو أن يكون كيس الأتربة مملوءاً جداً أو غير مفتوح، أو قد تكون الماسورة غير مركبة بطريقة صحيحة.